

Универсальный пятновыводитель RM 769



Средство для удаления жировых пятен, обувного крема, жевательной резинки, чернильных пятен с мягкой мебели.



Свойства

- Универсальный очиститель для текстильных покрытий и обивки
- Подходит для удаления пятен с твердых поверхностей, письменные столы, двери, шкафы.
- Быстродействующее средство
- Широкий спектр применения
- Отличается малым расходом

Области применения:

Автосервис:	Предпродажная подготовка автомобилей
Клининг:	Чистка текстильных и других поверхностей
Операционные, больницы:	Чистка текстильных и других поверхностей
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Чистка текстильных и других поверхностей
Коммунальное хозяйство:	Чистка текстильных и других поверхностей
Розничные магазины:	Чистка текстильных и других поверхностей

Способы применения

- с ручным переключением

500 ml

Серийный номер

6.295-490.0

Применение:

с ручным переключением

- Удалите большую часть загрязнения щеткой или шпателем
- Смочите загрязнение средством
- Промокните пятно
- Повторите процесс, в случае необходимости
- Для поверхностей таких как пластик распылите средство на тряпку и протрите поверхность

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на не приметном участке.

Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- EUN 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
0.5 l	с ручным переключением		без разбавления	сильные	2 m²